

# Безопасная эксплуатация котлов в жилом секторе

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### для граждан, эксплуатирующих котлы на объектах жилого сектора.

При эксплуатации котлов, установленных на объектах жилого сектора, необходимо:

При приобретении проверить наличие:

сертификата соответствия на отопительный котел (далее – котел);

заводского паспорта и инструкции по эксплуатации;

заводской таблички с параметрами эксплуатации.

**Устанавливать котлы не заводского (кустарного) изготовления запрещено.**

Перед розжигом котла необходимо проверить наличие и состояние:

тепловой изоляции расширительного сосуда, - который, как правило, устанавливается в чердачном помещении;

соединительной трубы между расширительным сосудом и обратным трубопроводом (труба выходит из нижней части сосуда).

**Изоляция не должна быть нарушена и должна полностью покрывать сосуд и трубу. Обнаруженные недостатки необходимо устранить!**

предохранительного клапана на расширительном сосуде закрытого типа;

предохранительного клапана, служащего для предотвращения роста давления внутри котла. Между предохранительным клапаном и котлом не должно быть запорных органов;

манометра, служащего для контроля давления в котле и термометра, служащего для контроля за температурой нагреваемой воды;

на подводящем и отводящем трубопроводах котла запорной арматуры, по состоянию которой можно судить о том, открыта она или нет (например, шаровые краны и рукоятка управления) и пробного крана для контроля наличия и уровня заполнения расширительного бака;

трубопровода отвода конденсата из нижнего кармана дымовой трубы (для котлов, работающих с естественной тягой);

требуемого инструкцией завода-изготовителя металлического листа перед топкой котла;

состояние оголовка дымовой трубы (убедиться в отсутствии его обмерзания и закупорки).

**Убедившись в отсутствии недостатков и неисправностей приступать к розжигу котла, в строгом соответствии с инструкцией!**